

Gebrauchsanleitung

Wende-Grillschale

Material: Glasfasergewebe mit
TEFLON® Antihafbeschichtung

Farbe: schwarz

Temperaturbeständigkeit: 260°C

Masse (LxBxH): 30x11x3 cm



Artikel-Nr.:

25132 (Set)

Die Wende-Grillschale hat eine hochwertige TEFLON® Antihafbeschichtung* mit hervorragenden Antihafteigenschaften.

Vor dem ersten Gebrauch:

- Mit warmem Wasser und Spülmittel reinigen.

Anwendung:

- Der Schalen-Deckel und Boden der Wende-Grillschale können geschlossen aber auch einzeln offen verwendet werden.
- Mit der geschlossenen Wende-Grillschale lassen sich z. B. Fisch, Filets, Spiessli und Pouletschenkel rundum grillieren ohne diese öffnen zu müssen.
- Durch den stabilen Rand lässt sich die Wende-Grillschale mit einer Grillzange sicher wenden.
- Vorteilhaft ist es wenn nach dem Wenden die etwas grössere Grillschale oben liegt, das erleichtert das Abheben des Schalen-Deckels.

Achtung:

- Die Wende-Grillschale nicht offenen Flammen aussetzen oder direkt in die Glut legen.
- Der stabile Rand der Wende-Grillschale wird während dem Grillieren heiss, deshalb diesen nur mit Ofenhandschuhen anfassen.
- Die Wende-Grillschale ist nicht schnittfest.

Reinigung:

- Spülmaschinengeeignet.
- Keine Scheuermittel oder Stahlwatte verwenden, da sonst die Antihafbeschichtung zerstört wird.

*  Teflon ist eine eingetragene Marke von DuPont und wird durch einen autorisierten Handelsmarkenpartner von Betty Bossi Verlag AG verwendet.

Weitere Sprachversionen (d/f) dieser Gebrauchsanleitung finden Sie unter www.bettybossi.ch oder unter **0844 466 466**.

PDF-Name: 25132_d11_160303