

Betty Bossi

Reinigungsgel für Spülmaschinen

Gel nettoyant pour lave-vaisselles

Utilisation: pour lave-vaisselles ainsi que pour les surfaces résistant à l'eau et aux alcalis. Ne pas utiliser sur du bois, du marbre, des matériaux poreux, ou encore sur des surfaces très chaudes ou endommagées.

Mode d'emploi: secouer vigoureusement. Vaporiser le gel à une distance d'env. 15 à 20 cm sur les coins, bords, joints et tamis, répartir avec une brosse. Laisser agir 1 à 2 minutes, dissoudre la saleté avec la brosse. Nettoyer avec le stick les endroits difficilement accessibles. Retirer tous les résidus de gel avec un chiffon humide et sécher. En cas de salissures tenaces, répéter l'opération. Pour le nettoyage de la cuve: verser 10 à 20 ml de gel dans le compartiment à détergent et procéder à un cycle de lavage à vide. Avant utilisation, tester le produit sur un endroit peu visible.

Mise en garde: P102: Tenir hors de portée des enfants.

Composition: moins de 5% de tensioactifs non ioniques, moins de 5% de tensioactifs anioniques, moins de 5% de phosphate, moins de 5% de phosphonates, parfums.

(Ceci est une traduction; en cas de litige, seul le texte allemand fait foi.)



Anwendungsbereiche: Für Spülmaschinen sowie wasser- und alkalienbeständige Oberflächen geeignet. Nicht auf Holzoberflächen, Marmor, porösen Materialien und heissen oder beschädigten Oberflächen verwenden.

Anwendung: Reinigungsgel kräftig schütteln. Mit einem Abstand von ca. 15-20cm Ecken, Ränder, Dichtungen und Sieb besprühen, mit der Bürste verteilen. 1-2 Minuten einwirken lassen, mit der Bürste Schmutz anlösen. Mit dem Stick schwer erreichbare Stellen reinigen. Mit einem feuchten Lappen alle Rückstände vom Reinigungsgel entfernen und trocknen. Bei grober Verschmutzung Vorgang wiederholen. Bei Bedarf zur Reinigung vom Innenraum: 10-20ml Reinigungsgel in die Spülmittelkammer geben und einen Spülgang ohne Geschirr laufen lassen. Vor Gebrauch Produkt an unauffälliger Stelle auf Oberflächenverträglichkeit prüfen.

Warnhinweis: P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Inhaltsstoffe: weniger als 5% nicht-ionische Tenside, weniger als 5% anionische Tenside, weniger als 5% Phosphate, weniger als 5% Phosphonate, Duftstoffe.

Vertrieb/Distribution
Betty Bossi AG
Baslerstrasse 52
CH-8048 Zürich
Tel: + 41 (0) 44 209 19 29

www.bettybossi.ch